



## Comfocontrol (CC Ease)

### Belangrijke eigenschappen

- Toepasbaar op alle ComfoD Luxe units
- Eenvoudig bedieningspaneel
- Automatische of handmatige ventilatie mogelijk
- Datum en tijd instelbaar
- Instelbaar op comforttemperatuur
- Melding filter vervanging
- Week- en weekendprogramma instelling



### Algemeen

De ComfoD Luxe units kunnen worden bediend met de CC Ease die afzonderlijk te bestellen is. Het paneel is in de woonkamer aan de muur gemonteerd en communiceert van daar uit met de ComfoD. Alle instellingen van de WHR kunnen ook via de CC Ease aangestuurd worden.

### Bediening

De CC Ease biedt de mogelijkheden om datum en tijd in te stellen door op de tijds klok te drukken. De comforttemperatuur kan afgelezen worden, maar is ook instelbaar op de gewenste temperatuur. De ComfoD zal deze temperatuur na het instellen automatisch nastreven.

De actuele ventilatiestand, wordt standaard op de CC Ease weergegeven. Bij stand 'Auto' regelt de WHR de ventilatiehoeveelheid automatisch.

Naast de ingestelde ventilatiestand is op het paneel ook af te lezen of een tijdelijke besturing (zoals een CO<sub>2</sub>-sensor of een badkamerschakelaar) de gewenste ventilatiestand laat afwijken. In de rechter onderhoek van de CC Ease verschijnt dan een t of een A.

De instelling van de ventilatiehoeveelheid kan eveneens handmatig gewijzigd worden. De CC Ease heeft mogelijkheid van automatische of handmatige ventilatie. Indien gewenst kan de bewoner het standaard ventilatieprogramma wijzigen naar een week- en weekendprogramma.

De comforttemperatuur en de gewenste ventilatiestand kunnen worden afgelezen en ingesteld. De ComfoD zal de ingegeven waarden nastreven.

### Elektrische aansluiting

- Voedingsspanning: 12V
- RX/TX ingang
- Communicatieprotocol RS 232
- Kabeltype: afgeschermd twisted-pair 4x0,34 m2,
- Kabel lengte: maximaal 10 m

### Behuizing

De behuizing is kunststof wit (RAL9010). De omtrek van de schakelaar is 74mm en dient te worden geplaatst in een in- of opbouwdoos.

